

DIAGNÓSTICO DE FALHAS E SOLUÇÕES

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
O macaco não abaixa completamente.	1. Ar no sistema. 2. Válvula de alívio presa.	1. Faça a sangria. 2. Alívie a carga e limpe a válvula.
O macaco não segura o peso.	1. Vedadores dos cilindros gastos ou com defeito. 2. Válvula de alívio na posição aberta.	1. Substitua o sistema hidráulico. 2. Feche-a firmemente.
O macaco não levanta na altura total.	1. Nível de óleo muito baixo 2. Nível do óleo muito alto. 3. Ar no sistema.	1. Complete conforme recomendado. 2. Remova o óleo até acertar o nível. 3. Sangre o sistema
Pouca força de levantamento.	1. Ar no sistema. 2. Óleo sujo. 3. Bomba com defeito e/ou válvula c/problema. 4. Válvula de alívio semi-aberta	1. Sangre o sistema. 2. Troque o óleo. 3. Substitua o sistema hidráulico. 4. Feche firmemente a válvula.
O macaco não levanta a carga.	1. Excesso de peso. 2. Válvula de alívio aberta. 3. Nível do óleo muito baixo. 4. Sistema hidráulico gasto ou com defeito.	1. Reduza o peso ou use um macaco com mais capacidade. 2. Gire-a no sentido horário e aperte. 3. Complete-o até o nível correto. 4. Substitua o sistema hidráulico.

Garantia:

Este produto possui garantia de 6 (seis) meses contados a partir da data da compra, desde que apresentado o comprovante de compra.

A garantia é válida apenas para defeitos de fábrica e/ou de material.

A garantia não cobre a os custos de transporte para a assistência técnica.

waft *heavy duty*



Macaco Hidráulico Jacaré 2T

Ref.: 6535

ATENÇÃO

Este equipamento deve ser utilizado apenas para erguer o veículo.

- Não permaneça debaixo do automóvel somente apoiado pelo macaco. Utilize suportes apropriados.
- Use-o sobre um piso firme e nivelado. Nunca se esqueça de bloquear ou calçar as rodas e puxar o freio de estacionamento. Se possível, use suportes adicionais para o veículo. Não ultrapasse a capacidade nominal de carga do macaco. Antes de levantar o veículo, assegure-se de que o macaco esteja funcionando normalmente.

PARA LEVANTAR

1. Certifique-se que o automóvel e o macaco estejam em uma superfície firme e nivelada.
2. Verifique se a válvula de alívio está fechada.
3. Encaixe a manopla
4. Posicione o veículo sob o veículo no local próprio para levantamento.
5. Acione a alavanca para cima e para baixo até que atinja a altura desejada.

CUIDADO:

A carga sempre deve ficar centrada no suporte do macaco. Se ficar fora de centro não terá estabilidade, resultando em possível dano ou perda de carga.

PARA ABAIXAR:

1. Retire a manopla.
2. Utilizando a parte da manopla sem borracha, encaixe no parafuso da válvula de alívio e gire lentamente em sentido anti-horário até que o veículo desça totalmente e seja possível sua retirada.
3. Feche a Válvula de Alívio e guarde o equipamento.

PARA COLOCAR ÓLEO:

Abaixe o macaco o máximo possível. Retire a placa de proteção na parte superior do macaco. Remova o bujão de enchimento. Coloque óleo SAE 10W pelo local de abastecimento. Recoloque o bujão de enchimento e efetue a sangria como indicado abaixo.

SANGRIA:

- (A) Retire o botijão de enchimento.
- (B) Abra a válvula de alívio e acione a manopla diversas vezes, rapidamente.
- (C) Recoloque o botijão de enchimento.
- (D) Feche a válvula de alívio. Após esse procedimento o macaco deverá adquirir sua capacidade de levantamento normal.

